

Poe Story Bear Korduma Kippuvad

Küsimused (KKK)

1. Üldküsimused

K: Mis on Poe Story Bear?

V: Poe Story Bear on Bluetooth-ühendusega kaisukaru, mis suudab rääkida lõputult lugusid, lähtudes ikoonidest, mille valite Poe Story Creator rakenduses.

K: Milliste seadmetega on Poe ühilduv?

V: See töötab enamiku Bluetoothi toetavate seadmetega, sealhulgas nutitelefonide ja tahvelarvutitega. (iOS (14 ja uuem), Android (12 ja uuem)).

K: Kas rakendus müüb minu isiklikku teavet?

V: Ei, rakendusse sisestatud teavet kasutatakse ainult loo kohandamiseks. Me ei müü ega kasuta teie isiklikku teavet või kasutusandmeid muul viisil.

2. Seadistamine ja ühendamine

K: Kuidas Poe minu seadmega ühendub?

V: Poe ühendub kahel viisil Bluetoothi kaudu: BLE Bluetooth (automaatühendus seadme suhtluseks) ja Classic Bluetooth (käsitsi ühendus lugude rääkimiseks). Poe tuled võivad vilkuda, näidates BLE-ühendust, kuid Classic Bluetoothi ühendus ei pruugi olla loodud. Kontrollige Bluetoothi seadistust ja veenduge, et POE STORY BEAR on teie seadmega paaritatud.

1. Lülitage sisse nii seade kui Poe.
2. Aktiveerige Bluetooth oma telefonis või tahvelarvutis.
3. Valige saadaval olevate seadmete loendist "Poe Story Bear" ja siduge see oma telefoni või tahvelarvutiga.
4. Pärast ühendamist süttivad Poe mõlemad kõrvad püsivalt.

K: Kuidas lähtestada Bluetooth-ühendust?

V: Sulgege ja avage rakendus uuesti ning lülitage Poe välja ja seejärel uuesti sisse. Võite ka valida Bluetoothi seadete menüüst "unusta seade" ja seadmed käsitsi uuesti siduda.

3. Kasutamine

K: Kui suur on Bluetoothi ulatus?

V: Bluetoothi ulatus on avatud ruumis umbes 10 meetrit. Seinad ja takistused võivad ulatust vähendada.

K: Kas ma saan Poe ühendada mitme seadmega?

V: Jah, seda saab siduda mitme seadmega, kuid korraga saab see ühenduda ainult ühe seadmega. Ühest seadme raamatukogust Poe-sse edastatud lugusid ei saa alla laadida teise seadme raamatukogusse.

K: Miks minu lood Poe kaudu ei mängi?

V: Veenduge, et olete Poe Story Beari oma seadme Bluetoothi seadetes paaritanud ja ühendanud. Valige loo genereerimise lehelt või oma raamatukogu pleierist BEAR (mitte DEVICE).

K: Ma ei kuule oma lugu Poe kaudu.

V: Saate Poe helitugevust reguleerida ühendatud seadme abil. Kui helitugevus on null, ei pruugi Poe suu liikuda. Veenduge, et Bluetooth ei ole ühendatud mõne muu seadmega kui kasutatava karuga. Kontrollige oma seadme sätteid ja veenduge, et voogedastus toimub Poe kaudu.

K: Kuidas salvestada oma lood Poe-sse (hiljem ilma rakenduseta esitamiseks)?

V: Koputage karu pead loo jaoks, mida soovite oma karu sisse salvestada, parempoolses tulbas. Näete edenemisriba, mis näitab ülekannet. Kui see on lõpetatud, muutub karu ikoon oranžiks.

K: Kuidas kuulata Poe-sse salvestatud lugusid?

V: Kasutage Poe paremat kõrva (vasakut, kui vaatate Poe poole), et kuulata loo pealkirja. Kasutage teist kõrva loo käivitamiseks ja peatamiseks.

K: Kuidas kustutada lugusid Poe-st?

V: Lood saab kustutada ainult rakenduse kaudu. Koputage raamatukogu lehel parempoolses tulbas mis tahes oranži karu ikooni. See eemaldab loo karust (see jääb rakendusse ja seda saab uuesti karu peale salvestada).

K: Kas ma saan kustutada kõik oma karu sisse salvestatud lood?

V: Koputage seadete ikooni ja valige "Taasta tehase seaded".

K: Kas ma saan lähtestada hoiatussõnumeid, kui valisin kogemata "Ära näita uuesti"?

V: Jah, koputage seadete ikooni ja valige "Lähtesta hüpikud".

4. Tõrkeotsing

K: Mida teha, kui seade ei ühendu Poe-ga?

V:

- Veenduge, et rakendus on uuendatud uusimale versioonile.
- Veenduge, et Bluetooth on teie seadmes lubatud.
- Veenduge, et Poe Story Bear on sidumisrežiimis (sinine indikaatorlamp vilgub) ja on teie seadme seadete menüüs valitud.
- Taaskäivitage seade ja Bluetoothi seaded.
- Kui probleem püsib, lähtestage toode ja proovige uuesti.

K: Miks ühendus katkeb?

V:

- Veenduge, et olete Bluetoothi ulatuses.
 - Kontrollige, kas muud elektroonikaseadmed ei tekita häireid, ja veenduge, et Poe rakendus ei oleks avatud mõnel teisel lähedalasuval seadmel.
 - Veenduge, et patareid ei ole tühjad, ja vajadusel vahetage need välja.
-

5. Patareid ja laadimine

K: Milliseid patareisid Poe kasutab?

V: Poe kasutab 4 AA patareid. Patareide maksimaalse eluea saavutamiseks lülitage Poe iga kasutuse järel välja. Kui plaanite Poe-d pikaks ajaks hoiule panna, eemaldage patareid.

6. Toote tugi

K: Kust ma saan lisatuge?

V: Kui teil on endiselt probleeme Poe-ga, saatke e-kiri aadressile: poe-support@skyrockettoys.com